

Condizioni di incentivazione EcoGastro

Aggiornamento 03/08/2021

Oggetto dell'incentivazione

EcoGastro certifica gli apparecchi da cucina commerciali contraddistinti da caratteristiche (misure) tecniche in grado di ridurre in maniera dimostrabile il consumo di energia rispetto agli altri apparecchi disponibili sul mercato.

Gli apparecchi certificati sono contrassegnati con l'etichetta EcoGastro e vengono sovvenzionati mediante i contributi EcoGastro.

Il programma EcoGastro è assoggettato alle condizioni definite da ProKilowatt, il programma di incentivazione dell'Ufficio federale dell'energia.

Quali sono gli apparecchi sovvenzionati?

EcoGastro certifica e sovvenziona apparecchi da cucina commerciali di tutte le categorie. Sono esclusi unicamente i refrigeratori plug-in. Indicazioni aggiornate sugli apparecchi sovvenzionati e sui tassi di incentivazione sono reperibili sul sito [EcoGastro.org](https://www.ecogastro.org).

La lista degli apparecchi sovvenzionati viene costantemente ampliata. I produttori e gli importatori di apparecchi hanno in qualsiasi momento la possibilità di richiedere la certificazione degli apparecchi efficienti sotto il profilo energetico.

L'incentivazione dei piani cottura a induzione è esclusa dalle condizioni riportate nel presente documento. Le disposizioni sull'incentivazione dei piani cottura a induzione sono reperibili sul sito [EcoGastro.org](https://www.ecogastro.org) e non subiscono variazioni rispetto quelle in vigore finora.

Requisiti per l'incentivazione

- L'incentivazione riguarda gli investimenti in apparecchi certificati da EcoGastro e avviene al momento della fatturazione (leasing possibile, l'incentivazione di EcoGastro deve essere menzionato nel contratto di leasing).
- Viene sovvenzionata la sostituzione di apparecchi della stessa categoria, non l'acquisto di nuovi apparecchi. Tale circostanza deve essere confermata per iscritto da parte dal venditore.
- Il beneficiario / la beneficiaria dell'incentivazione è sempre il/la cliente finale.

- Affinché l'incentivazione sia possibile, sul mercato devono essere rappresentati gli apparecchi di tre o più produttori/importatori potenzialmente sovvenzionabili.
- Un apparecchio sovvenzionato da EcoGastro non può beneficiare contemporaneamente di un altro strumento di incentivazione della Confederazione o del Cantone (nessuna doppia incentivazione).

Ammontare dei contributi di incentivazione

- L'ammontare dei contributi di incentivazione è commisurato ai risparmi medi ottenuti rispetto agli apparecchi inefficienti.
- EcoGastro aggiorna gli importi dei contributi in questione con l'inizio di ogni anno civile. Le modifiche ai contributi di incentivazione per l'anno successivo vengono comunicate entro il 30 novembre.
- L'ammontare massimo dell'incentivazione ammonta al 30 % dei costi degli apparecchi (IVA inclusa).
- Indicazioni aggiornate sugli apparecchi sovvenzionati e sui tassi di incentivazione sono reperibili sul sito EcoGastro.org

Iter di incentivazione

1. Produttori e importatori di apparecchi richiedono la certificazione una tantum degli apparecchi conformi.
2. EcoGastro stabilisce i contributi di incentivazione e li pubblica con il certificato.
3. Le e gli acquirenti (finali) degli apparecchi certificati ricevono i contributi di incentivazione direttamente dalla venditrice / dal venditore sotto forma di una riduzione del prezzo di acquisto.
4. La venditrice / il venditore richiede i contributi di incentivazione mediante la *Lista di notificazione degli acquirenti finali a EcoGastro*, inviata mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce il documento. Non è possibile accreditare contributi con effetto retroattivo.
5. EcoGastro esegue controlli a campione e verifica la correttezza dei dati sulle liste di notificazione. Eventuali dati scorretti comportano l'immediata esclusione dal programma di incentivazione.

Trasferimento delle sovvenzioni ai clienti finali

Le sovvenzioni versate sono sovvenzioni esenti da IVA. Tuttavia, il beneficiario della sovvenzione deve ridurre proporzionalmente l'imposta a monte (art. 33 comma 2 della legge sull'IVA).

Fondamentalmente, ci sono due forme di trasferimento del sussidio ai clienti finali

Passare come sconto

L'intero importo della sovvenzione è elencato nella fattura come uno sconto prima dell'IVA. In questo caso, il beneficiario del sussidio è il venditore.

Passare il sussidio

L'intero importo della sovvenzione è elencato nella fattura come un credito al netto dell'IVA. Questo è un trasferimento del sussidio al cliente finale.

In entrambi i casi, l'intero importo del sussidio deve essere elencato nella fattura ai clienti finali.

Uso dell'etichetta

- L'etichetta è specifica per il singolo apparecchio, non per il produttore. Può essere utilizzata esclusivamente in relazione agli apparecchi dotati della corrispondente certificazione e associata agli stessi.
- I produttori non possono presentarsi come fornitori certificati EcoGastro. Ciò può portare alla revoca della certificazione e alla richiesta di restituzione dei contributi di incentivazione.
- Gli apparecchi certificati vengono contrassegnati con l'etichetta EcoGastro nella documentazione di vendita.
- Gli apparecchi sono contraddistinti dall'etichetta nelle offerte e nei preventivi.
- Le etichette adesive, fornite da EcoGastro, devono essere applicate sugli apparecchi in posizione ben visibile e non possono essere ricoperte.
- Ogni ulteriore utilizzo dell'etichetta è consentito solo d'intesa con EcoGastro.

Obblighi del venditore / della venditrice alla clientela finale

- I venditori / le venditrici alla clientela finale confermano con la loro firma di aver preso conoscenza delle presenti condizioni di incentivazione e si informano regolarmente sul sito EcoGastro.org in merito a eventuali modifiche.
- Il venditore / la venditrice si impegna ad accreditare il contributo all'acquirente finale.
- Le e gli acquirenti finali vengono informate/i in merito all'ammontare del contributo nelle offerte e nelle conferme d'ordine.
- Il venditore / la venditrice richiede i contributi a EcoGastro mensilmente mediante il modulo appositamente messo a disposizione. Devono essere forniti i dati su acquirenti finali e apparecchi.

Formulazione per la documentazione di vendita

Nei documenti di vendita deve essere utilizzata la seguente formulazione:



«Il presente apparecchio è sovvenzionato da EcoGastro, un programma di incentivazione dell'Ufficio federale dell'energia.»

Gli apparecchi devono essere contrassegnati nella documentazione di vendita con l'etichetta qui a fianco.

Controlli a campione ed esclusione

EcoGastro esegue regolarmente controlli a campione e verifica la correttezza dei dati sulle liste di notificazione. Eventuali dati scorretti comportano l'immediata esclusione dal programma di incentivazione. Con effetto retroattivo, sarà richiesto il rimborso delle sovvenzioni basate su dichiarazioni errate e saranno addebitate le spese corrispondenti.

Documentazione

Tutta la documentazione è archiviata sul sito EcoGastro.org. Devono essere sempre utilizzati i documenti aggiornati; le versioni obsolete non sono ammesse.

Base della sovvenzione

EcoGastro è un programma di ProKilowatt, il programma di incentivazione dell'Ufficio federale dell'energia, e come tale sottostà fondamentalmente ai corrispondenti criteri di incentivazione cfr. www.prokw.ch.

Firma

Confermiamo di aver preso conoscenza delle presenti condizioni di incentivazione di EcoGastro.

Nome e organizzazione: _____

Data e firma: _____

I venditori /le venditrici degli apparecchi sono pregati di inviare il documento firmato all'indirizzo info@ecogastro.org